

## **AEB GÁZVEZÉRLŐ ECU PROGRAM HIBAKÓDOK**

- P01 Nem csatlakozik a központ (USB vagy COM porton), a központ nem kommunikál vagy a kommunikáció megszakadt
- P02 Gázvezérlő ECU nem kompatibilis a programmal vagy a firmware-val
- P03 Hiba a program-file megnyitásában
- P04 Hiba a program-file titkosításában. Az újraprogramozáshoz a beállító számítógépen az Internet Explorer legalább 5.5 vagy annál magasabb verzió számú legyen, és az átviteli sebesség 128 bit/s.
- P05 Hibás programozási feszültség.
- P06 Hibás flash törlés
- P07 Hibás programkezdés, rossz előkészítés
- P08 Hibás programkezdés, rossz törlés
- P09 Hibás program kezdés start fázisban
- P10 Nulla kiterjesztés a bemenő adatokban
- P11 Hibás titkosítási mód
- P12 Általános programozási hiba
- P1000 Rekord programozási hiba, (ERROR.CODE -1000), nem volt sikeres a firmware írás, meg kell ismételni a firmware- programozást

## **AEB GÁZVEZÉRLŐ ECU H-KEY HIBAKÓDOK**

- H01 Hiba a hardware-kulcs olvasásában
- H02 A hardware-kulcs nem kompatibilis a beállító programmal
- H03 A hardware-kulcs belépési azonosítója vagy az érvényességi dátum lejárt
- H04 A programban levő adatok a hardware-kulcs belső adataival nem kompatibilisek

## **AEB GÁZVEZÉRLŐ ECU KAPCSOLÓDÁSI HIBAKÓDOK**

- C01 Nem csatlakozik a központ (USB vagy COM porton), a központ nem kommunikál vagy a kommunikáció megszakadt
- C02 Hiba a gázvezérlő ECU adatainak feltöltésében
- C03 Gázvezérlő ECU firmware-a nem kompatibilis a programmal
- C04 A beállító számítógép programja a gázvezérlő ECU vagy a firmware-ával