

## OBD2 Hibakód lista

P0XX Tüzelőanyag- és légnyelésmérés

P0100=Levegőtömeg- és levegőmennyiség-mérés funkció-rendellenesség

P0101=Levegőtömeg- és levegőmennyiség-mérés „kell”értéktartományon kívüli érték

P0102=Levegőtömeg- és levegőmennyiség-mérés jel kicsi

P0103=Levegőtömeg- és levegőmennyiség-mérés jel nagy

P0104=Levegőtömeg- és levegőmennyiség-mérés véletlenszerűen jelentkező hiba

P0105=Magasságjeladó/szivócsőnyomás-jeladó funkció-rendellenesség

P0106=Magasságjeladó/szivócsőnyomás-jeladó „kell”értéktartományon kívüli érték

P0107=Magasságjeladó/szivócsőnyomás-jeladó jel kicsi

P0108=Magasságjeladó/szivócsőnyomás-jeladó jel nagy

P0109=Magasságjeladó/szivócsőnyomás-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba

P0110=Szívólevegőhőmérséklet-jeladó funkció-rendellenesség

P0111=Szívólevegőhőmérséklet-jeladó „kell”értéktartományon kívüliérték

P0112=Szívólevegőhőmérséklet-jeladó jel kicsi

P0113=Szívólevegőhőmérséklet-jeladó jel nagy

P0114=Szívólevegőhőmérséklet-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba

P0115=Hűtőközeg-hőmérséklet-jeladó funkció-rendellenesség

P0116=Hűtőközeg-hőmérséklet-jeladó „kell”értéktartományon kívüliérték

P0117=Hűtőközeg-hőmérséklet-jeladó jel kicsi

P0118=Hűtőközeg-hőmérséklet-jeladó Jel nagy

P0119=Hűtőközeg-hőmérséklet-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba

P0120=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó A funkció-rendellenesség

P0121=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó A „kell”énéktartományon kívüli érték

P0122=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó A jel kicsi

P0123=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó A jel nagy

P0124=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó A véletlenszerűen jelentkező hiba

P0125=Hűtőközeg-hőmérséklet szabályzásaktiváláshoz nem elegendő

P0126=Hűtőközeg-hőmérséklet stabil funkcióhoz nem elegendő

P0130=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 1) funkció-rendellenesség

P0131=Lambdaszonda(Bank 1, szonda 1) feszültség kicsi

P0132=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 1) feszültség nagy

P0133=Lambdaszonda (Bank 1. szonda 1) lassú

P0134=Lambdaszonda (Bank 1. szonda 1) inaktív

P0135=Lambdaszonda-fűtő áramkör (Bank 1. szonda 1) funkció-rendellenesség

P0136=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) funkció-rendellenesség

P0137=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) feszültség kicsi

P0138=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) feszültség nagy

P0139=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) lassú

P0140=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) inaktív

P0141=Lambdaszonda-fűtő áramkör (Bank 1. szonda 2) funkció-rendellenesség

P0142=Lambdaszonda {Bank 1, szonda 3) funkció-rendellenesség

P0143=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 3) feszültség kicsi

P0144=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 3) feszültség nagy

P0145=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 3) lassú

P0146=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 3) inaktív

P0147=Lambdaszonda-fűtő áramkör (Bank 1. szonda 3) funkció-rendellenesség

P0150=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) funkció-rendellenesség

P0151=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) feszültség kicsi

P0152=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) feszültség nagy

P0153=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) lassú

P0154=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) inaktív

P0155=Lambdaszonda-lüio áramkör (Bank 2. szonda 1) funkció-rendellenesség

P0156=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) funkció-rendellenesség

P0157=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) feszültség kicsi

P0158=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) feszültség nagy

P0159=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) lassú

P0160=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) inaktív

P0161=Lambdaszonda-fűtő áramkör (Bank 2. szonda 2) funkció-rendellenesség

P0162=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) funkció-rendellenesség  
P0163=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) feszültség kicsi  
P0164=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) feszültség nagy  
P0165=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) lassú  
P0166=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) inaktív  
P0167=Lambdaszonda-fűtő áramkör (Bank 2. szonda 3) funkció-rendellenesség  
P0170=Tüzelőanyag-korrekció (Bank 1) funkció-rendellenesség  
P0171=Keverék-összetétel (Bank 1) szegény  
P0172=Keverék-összetétel (Bank 1) dús  
P0173=Tüzelőanyag-korrekció (Bank 2) funkció-rendellenesség  
P0174=Keverék-összetétel (Bank 2) szegény  
P0175=Keverék-összetétel (Bank 2) dús  
P0176=Tüzelőanyagösszetétel-jeladó funkció-rendellenesség  
P0177=Tüzelőanyagösszetétel-jeladó „kell”értéktartományon kívüli érték  
P0178=Tüzelőanyagösszetétel-jeladó jel kicsi  
P0179=Tüzelőanyagösszetétel-jeladó jel nagy  
P0180=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó A funkció-rendellenesség  
P0181=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó A „kell”értéktartományon kívüli érték  
P0182=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó A jel kicsi  
P0183=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó A jel nagy  
P0184=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó A véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0185=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó B funkció-rendellenesség  
P0186=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó B „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0187=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó B jel kicsi  
P0188=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó B jel nagy  
P0189=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó B véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0190=Tüzelőanyag elosztónyomás-jeladó funkció-rendellenesség  
P0191=Tüzelőanyag elosztónyomás-jeladó „kell”értéktartományon kívüli érték  
P0192=Tüzelőanyag elosztónyomás-jeladó jel kicsi  
P0193=Tüzelőanyag elosztónyomás-jeladó jel nagy  
P0194=Tüzelőanyag elosztónyomás-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0195=Motorolaj hőmérséklet-jeladó funkció-rendellenesség  
P0196=Motorolaj hőmérséklet-jeladó „kell”értéktartományon kívüli érték  
P0197=Motorolaj hőmérséklet-jeladó jel kicsi  
P0198=Motorolaj hőmérséklet-jeladó jel nagy  
P0199=Motorolaj hőmérséklet-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba  
P02XX=Tüzelőanyag- és légnyelésmérés  
P0200=Befecskendezőszelep funkció-rendellenesség  
P0201=Befecskendezőszelep (1. henger) funkció-rendellenesség  
P0202=Befecskendezőszelep (2. henger) funkció-rendellenesség  
P0203=Befecskendezőszelep (3. henger) funkció-rendellenesség  
P0204=Befecskendezőszelep (4. henger) funkció-rendellenesség  
P0205=Befecskendezőszelep (5. henger) funkció-rendellenesség  
P0206=Befecskendezőszelep (6. henger) funkció-rendellenesség  
P0207=Befecskendezőszelep (7. henger) funkció-rendellenesség  
P0208=Befecskendezőszelep (8. henger) funkció-rendellenesség  
P0209=Befecskendezőszelep (9. henger) funkció-rendellenesség  
P0210=Befecskendezőszelep (10. henger) funkció-rendellenesség  
P0211=Befecskendezőszelep (11. henger) funkció-rendellenesség  
P0212=Befecskendezőszelep (12. henger) funkció-rendellenesség  
P0213=Hidegindító-szelep 1 funkció-rendellenesség  
P0214=Hidegindító-szelep 2 funkció-rendellenesség  
P0215=Tüzelőanyag lekapcsoló mágnesszelep (ELAB) funkció-rendellenesség  
P0216=Befecskendézési idő-felügyelet funkció-rendellenesség  
P0217=Megengedett motorhőmérséklet túllépés  
P0218=Megengedett nyomatékváltó-hőmérséklet túllépés  
P0219=Maximális megengedett motorfordulatszám túllépés  
P0220=Fojtószelep-/pedál helyzet-jeladó B funkció-rendellenesség  
P0221=Fojtószelep-/pedál helyzet-jeladó B „kell”értéktartományon kívüli érték  
P0222=Fojtószelep-/pedál helyzet-jeladó B jel kicsi

P0223=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó B jel nagy  
P0224=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó B véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0225=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó C funkció-rendellenesség  
P0226=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó C „kell”értéktartományon kívüli érték  
P0227=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó C jel kicsi  
P0228=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó C jel nagy  
P0229=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó C véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0230=Tüzelőanyagtápszivattyú-feszültségellátás funkció-rendellenesség  
P0231=Tüzelőanyagtápszivattyú-feszültségellátás jel kicsi  
P0232=Tüzelőanyagtápszivattyú-feszültségellátás jel nagy  
P0233=Tüzelőanyagtápszivattyú-feszültségellátás véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0234=  
P0235=Turbótöltőnyomás-jeladó A funkció-rendellenesség  
P0236=Turbótöltőnyomás-jeladó A „kell”értéktartományon kívüli érték  
P0237=Turbótöltőnyomás-jeladó A jel kicsi  
P0238=Turbótöltőnyomás-jeladó A jel nagy  
P0239=Turbótöltőnyomás-jeladó B funkció-rendellenesség  
P0240=Turbótöltőnyomás-jeladó B „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0241=Turbótöltőnyomás-jeladó B jel kicsi  
P0242=Turbótöltőnyomás-jeladó B jel nagy  
P0243=Turbótöltőnyomás-határoló mágnesszelep A funkció-rendellenesség  
P0244=Turbótöltőnyomás-határoló mágnesszelep A „keiréértéktartományon kívüli érték  
P0245=Turbótöltőnyomás-határoló mágnesszelep A jel kicsi  
P0246=Turbótöltőnyomás-határoló mágnesszelep A jel nagy  
P0247=Turbótöltőnyomás-határoló mágnesszelep B funkció-rendellenesség  
P0248=Turbótöltőnyomás-határoló mágnesszelep B „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0249=Turbótöltőnyomás-határoló mágnesszelep B jel kicsi  
P0250=Turbótöltőnyomás-határoló mágnesszelep B jel nagy  
P0251=Előbefecskendezés-állítás A funkció-rendellenesség  
P0252=Előbefecskendezés-állítás A „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0253=Előbefecskendezés-állítás A túl korai  
P0254=Előbefecskendezés-állítás A túl késői  
P0255=Előbefecskendezés-állítás A instabil (véletlenszerűen jelentkező hiba)  
P0256=Előbefecskendezés-állítás B funkció-rendellenesség  
P0257=Előbefecskendezés-állítás B „kell”érektartományon kívüli érték  
P0258=Előbefecskendezés-állítás B túl korai  
P0259=Előbefecskendezés-állítás B túl késői  
P0260=Előbefecskendezés-állítás B instabil (véletlenszerűen jelentkező hiba)  
P0261=Befecskendezett t.a.-mennyiség 1. henger kicsi  
P0262=Befecskendezett t.a.-mennyiség 1. henger nagy  
P0263=Befecskendezett t.a.-mennyiség 1. henger változó  
P0264=Befecskendezett t.a.-mennyiség 2. henger kicsi  
P0265=Befecskendezett t.a.-mennyiség 2. henger nagy  
P0266=Befecskendezett t.a.-mennyiség 2. henger változó  
P0267=Befecskendezett t.a.-mennyiség 3. henger kicsi  
P0268=Befecskendezett t.a.-mennyiség 3. henger nagy  
P0269=Befecskendezett t.a.-mennyiség 3. henger változó  
P0270=Befecskendezett t.a.-mennyiség 4. henger kicsi  
P0271=Befecskendezett t.a.-mennyiség 4. henger nagy  
P0272=Befecskendezett t.a.-mennyiség 4. henger változó  
P0273=Befecskendezett t.a.-mennyiség 5. henger kicsi  
P0274=Befecskendezett t.a.-mennyiség 5. henger nagy  
P0275=Befecskendezett t.a.-mennyiség 5. henger változó  
P0276=Befecskendezett t.a.-mennyiség 6. henger kicsi  
P0277=Befecskendezett t.a.-mennyiség 6. henger nagy  
P0278=Befecskendezett t.a.-mennyiség 6. henger változó  
P0279=Befecskendezett t.a.-mennyiség 7. henger kicsi  
P0280=Befecskendezett t.a.-mennyiség 7. henger nagy  
P0281=Befecskendezett t.a.-mennyiség 7. henger változó  
P0282=Befecskendezett t.a.-mennyiség 8. henger kicsi

P0283=Befecskendezett t.a.-mennvisés. 8. henger nagy  
P0284=Befecskendezett t.a.-mennység 8. henger változó  
P0285=Befecskendezett t.a.-mennység 9. henger kicsi  
P0286=Befecskendezett t.a.-mennység 9. henger nagy  
P0287=Befecskendezett t.a.-mennység 9. henger változó  
P0288=Befecskendezett t.a.-mennység 10. henger kicsi  
P0289=Befecskendezett t.a.-mennység 10. henger nagy  
P0290=Befecskendezett t.a.-menniség 10. henger változó  
P0291=Befecskendezett t.a.-mennység 11. henger kicsi  
P0292=Befecskendezett t.a.-mennység 11. henger nagy  
P0293=Befecskendezett t.a.-mennység 11. henger változó  
P0294=Befecskendezett t.a.-mennység 12. henger kicsi  
P0295=Befecskendezett t.a.-mennység 12. henger nagy  
P0296=Befecskendezett t.a.-mennység 12. henger változó  
P03xx=Gyújtórendszer- es gyújtáshiba  
P0300=Különböző hengerek felismert gyújtáskimaradás  
P0301=1. henger felismert gyújtáskimaradás  
P0302=2. henger felismert gyújtáskimaradás  
P0303=3. henger felismert gyújtáskimaradás  
P0304=4. henger felismert gyújtáskimaradás  
P0305=5. henger felismeri gyújtáskimaradás  
P0306=6. henger felismert gyújtáskimaradás  
P0307=7. henger Felismert gyújtáskimaradás  
P0308=8. henger Felismert gyújtáskimaradás  
P0309=9. henger Felismert gyújtáskimaradás  
P0310=10. henger Felismert gyújtáskimaradás  
P0311=11 . henger Felismert gyújtáskimaradás  
P0312=12. henger Felismert gyújtáskimaradás  
P0320=Gyújtás/elosztó fordulatszám-jel Funkció-rendellenesség  
P0321=Gyújtás/elosztó fordulatszám-jel „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0322=Gyújtás/elosztó fordulatszám-jel nincs jel  
P0323=Gyújtás/elosztó fordulatszám-jel véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0324=-  
P0325=Kopogásdetektor 1 (Bank 1) funkció-rendellenesség  
P0326=Kopogásdetektor 1 (Bank 1) „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0327=Kopogásdetektor 1 (Bank 1) jel kicsi  
P0328=Kopogásdetektor 1 (Bank 1) jel nagy  
P0329=Kopogásdetektor 1 (Bank 1) véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0330=Kopogásdetektor 2 (Bank 2) funkció-rendellenesség  
P0331=Kopogásdetektor 2 (Bank 2) „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0332=Kopogásdetektor 2 (Bank 2) jel kicsi  
P0333=Kopogásdetektor 2 (Bank 2) jel nagy  
P0334=Kopogásdetektor 2 (Bank 2) véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0335=Főtengelyhelyzet-jeladó funkció-rendellenesség  
P0336=Főtengelyhelyzet-jeladó „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0337=Főtengelyhelyzet-jeladó jel kicsi  
P0338=Főtengelyhelyzet-jeladó jel nagy  
P0339=Főtengelyhelyzet-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0340=Vezérműtengely helyzet-jeladó funkció-rendellenesség  
P0341=Vezérműtengely helyzet-jeladó „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0342=Vezérműtengely helyzet-jeladó jel kicsi  
P0343=Vezérműtengely helyzet-jeladó jel nagy  
P0344=Vezérműtengely helyzet-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0350=Gyújtótekerics primer/szekunder funkció-rendellenesség  
P0351=Gyújtótekerics A primer/szekunder funkció-rendellenesség  
P0352=Gyújtótekerics B primer/szekunder funkció-rendellenesség  
P0353=Gyújtótekerics C primer/szekunder funkció-rendellenesség  
P0354=Gyújtótekerics D primer/szekunder funkció-rendellenesség  
P0355=Gyújtótekerics E primer/szekunder funkció-rendellenesség  
P0356=Gyújtótekerics F primer/szekunder funkció-rendellenesség

P0357=Gyújtótekerercs G primer/szekunder funkció-rendellenesség  
P0358=Gyújtótekerercs H primer/szekunder funkció-rendellenesség  
P0359=Gyújtótekerercs I primer/szekunder funkció-rendellenesség  
P0360=Gyújtótekerercs J primer/szekunder funkció-rendellenesség  
P0361=Gyújtótekerercs K primer/szekunder funkció-rendellenesség  
P0362=Gyújtótekerercs L primer/szekunder funkció-rendellenesség  
P0370=Vonatkozásihelyzet-jeladó A funkció-rendellenesség  
P0371=Nagyfeloldásújel A nagy frekvencia  
P0372=Nagyfeloldásújel A kis frekvencia  
P0373=Nagyfeloldásújel A véletlenszerű  
P0374=Nagyfeloldásújel A nincs impulzus  
P0375=Vonatkozásihelyzet-jeladó B funkció-rendellenesség  
P0376=Nagyfeloldásújel B nagy frekvencia  
P0377=Nagyfeloldásújel B kis frekvencia  
P0378=Nagyfeloldásújel B véletlenszerű  
P0379=Nagyfeloldásújel B nincs impulzus  
P0380=Izzítógyertya/fűtőáramkör funkció-rendellenesség  
P0381=Izzítógyertya/ellenőrnző lámpa funkció-rendellenesség  
P04XX=Járulékos kipufogógáz-szabályozás  
P0400=Kipufogógáz-visszavezetés funkció-rendellenesség  
P0401=Kipufogógáz-visszavezetés mennyiség kicsi  
P0402=Kipufogógáz-visszavezetés mennyiség nagy  
P0403=Kipufogógáz-visszavezetés (szelep/végfokozat) funkció-rendellenesség  
P0404=Kipufogógáz-visszavezetés „kell”értéktartományon kívüli érték  
P0405=Kipufogógáz visszavezetés-érzékelő A jel kicsi  
P0406=Kipufogógázvisszavezetés-érzékelő A jel nagy  
P0407=Kipufogógázvisszavezetés-érzékelő 13 jel kicsi  
P0408=Kipufogógázvisszavezetés-érzékelő B jel nagy  
P0410=Szekunderlevegő- rendszer funkció-rendellenesség  
P0411=Szekunderlevegő- rendszer nem elegendő mennyiség  
P0412=Szekunderlevegő-kapcsolószelep A funkció-rendellenesség  
P0413=Szekunderlevegő-kapcsolószelep A szakadás  
P0414=Szekunderlevegő-kapcsolószelep A zárlat  
P0415=Szekunderlevegő-kapcsolószelep B funkció-rendellenesség  
P0416=Szekunderlevegő-kapcsolószelep B szakadás  
P0417=Szekunderlevegő-kapcsolószelep B zárlat  
P0420=Katalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 1) nem megfelelő (kicsi)  
P0421=Katalizátor-felmelegedési fázis (Bank 1) lassú  
P0422=Főkatalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 1) nem megfelelő (kicsi)  
P0423=Fűtött katalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 1) nem megfelelő (kicsi)  
P0424=Fűtött katalizátor hőmérséklet (Bank 1) nem megfelelő (kicsi)  
P0430=Katalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 2) nem megfelelő (kicsi)  
P0431=Kaializátor-felmelegedési fázis (Bank 2) lassú  
P0432=Főkatalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 2) nem megfelelő (kicsi)  
P0433=Fűtött katalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 2) nem megfelelő (kicsi)  
P0434=Fűtött katalizátor hőmérséklet (Bank 2) nem megfelelő (kicsi)  
P0440=T. a. - kipárolgásgátló-rendszer funkció-rendellenesség  
P0441=T. a. - kipárolgásgátló-rendszer nem megfelelő hatásosság  
P0442=T. a. - kipárolgásgátló-rendszer csekély tömítetlenség  
P0443=T.a.-kipárolgásgátlás-regenerálószelep funkció-rendellenesség  
P0444=T.a.-kipárolgásgátlás-regenerálószelep szakadás  
P0445=T.a.-kipárolgásgátlás-regenerálószelep zárlat  
P0446=T.a.-kipárolgásgátlás-szellőztetőrendszer funkció-rendellenesség  
P0447=T.a.-kipárolgásgátlás-szellőztetőrendszer nyitva  
P0448=T.a.-kipárolgásgátlás-szellőztetőrendszer zárlat  
P0450=T.a.-kipárolgásgátlás-nyomásjeladó funkció-rendellenesség  
P0451=T.a.-kipárolgásgátlás-nyomásjeladó „kell”értéktartományon kívüli érték  
P0452=T.a.-kipárolgásgátlás-nyomásjeladó jel kicsi  
P0453=T.a.-kipárolgásgátlás-nyomásjeladó jel nagy  
P0454=T.a.-kipárolgásgátlás-nyomásjeladó véletlenszerűen jelentkező hiba

P0455=T.a.-kipárolgásgátló-rendszer Jelentős tömítetlenség  
P0460=T.a. tartály-jeladó áramkör funkció-rendellenesség  
P0461=T.a. tartály-jeladó áramkör „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0462=T.a. tartály-jeladó áramkör jel kicsi  
P0463=T.a. tartály-jeladó áramkör jel nagy  
P0464=T.a. tartály-jeladó áramkör véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0465=Regenerálás-jeladó funkció-rendellenesség  
P0466=Regenerálás-jeladó „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0467=Regenerálás-jeladó jel kicsi  
P0468=Regenerálás-jeladó jel nagy  
P0469=Regenerálás-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0470=Kipufogógáznyomás-jeladó funkció-rendellenesség  
P0471=Kipufogógáznyomás-jeladó „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0472=Kipufogógáznyomás-jeladó jel kicsi  
P0473=Kipufogógáznyomás-jeladó jel nagy  
P0474=Kipufogógáznyomás-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0475=Kipufogógáznyomás-szabályzószelep funkció-rendellenesség  
P0476=Kipufogógáznyomás-szabályzószelep ”kell” értéktartományon kívüli érték  
P0477=Kipufogógáznyomás-szabályzószelep jel kicsi  
P0478=Kipufogógáznyomás-szabályzószelep jel nagy  
P0479=Kipufogógáznyomás-szabályzószelep véletlenszerűen jelentkező hiba  
P05XX=Járműsebesség- és üresjárat szabályzórendszer  
P0500=Járműsebesség-jeladó funkció-rendellenesség  
P0501=Járműsebesség-jeladó „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0502=Járműsebesség-jeladó jel kicsi  
P0503=Járműsebesség-jeladó jelkimaradás  
P0505=Üresjáratifordulatszám-szabályozás funkció-rendellenesség  
P0506=Üresjáratifordulatszám-szabályozás fordulatszám kicsi  
P0507=Üresjáratifordulatszám-szabályozás fordulatszám nagy  
P0510=Alapjárat kapcsoló funkció-rendellenesség  
P0530=Klímaberendezés-nyomásjeladó funkció-rendellenesség  
P0531=Klímaberendezés-nyomásjeladó „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0532=Klímaberendezés-nyomásjeladó jel kicsi  
P0533=Klímaberendezés-nyomásjeladó jel nagy  
P0534=Klímaberendezés hűtőközeghiány töltetvesztés  
P0550=Szervokormány-nyomásjeladó funkció-rendellenesség  
P0551=Szervokormány-nyomásjeladó „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0552=Szervokormány-nyomásjeladó jel kicsi  
P0553=Szervokormány-nyomásjeladó jel nagy  
P0554=Szervokormány-nyomásjeladó véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0560=Rendszer-feszültségellátás zavar  
P0561=Rendszer-feszültségellátás instabil  
P0562=Rendszer-feszültségellátás kicsi  
P0563=Rendszer-feszültségellátás nagy  
P0565=Tempomat bemenőjel funkció-rendellenesség  
P0566=Tempomat kimenőjel funkció-rendellenesség  
P0567=Tempomat ismétlőjel funkció-rendellenesség  
P0568=Tempomat beállítójel funkció-rendellenesség  
P0569=Tempomat tolóüzemi jel funkció-rendellenesség  
P0570=Tempomat gyorsításjel funkció-rendellenesség  
P0571=Tempomat fékárámkör A funkció-rendellenesség  
P0572=Tempomat fékárámkör A bemenőjel kicsi  
P0573=Tempomat fékárámkör A bemenőjel nagy  
P06XX=Irányítóegység és kimenőjelek  
P0600=Soros csatlakozás funkció-rendellenesség  
P0601=ECU checksum hiba  
P0602=ECU programhiba  
P0603=ECU belső feszültséghiba  
P0604=ECU (RAM) belső hiba  
P0605=ECU (ROM) belső tárolási hiba

P0606=ECU mikroprocesszor meghibásodás  
P07XX=Hajtómű  
P0700=Hajtóművezérlés funkció-rendellenesség  
P0701=Hajtóművezérlés „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0702=Hajtóművezérlés elektromos zavar  
P0703=Hidrodinamikus nyomatékvaltó/fékáramkör B funkció-rendellenesség  
P0704=kuplungkapcsoló funkció-rendellenesség  
P0705=Fokozatválasztókar-helyzetjeladó funkció-rendellenesség  
P0706=Fokozatválasztókar-helyzetjeladó „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0707=Fokozatválasztókar-helyzetjeladó jel kicsi  
P0708=Fokozatválasztókar-helyzetjeladó jel nagy  
P0709=Fokozatválasztókar-helyzetjeladó véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0710=Hajtóműolaj -hőfokjeladó funkció-rendellenesség  
P0712=Hajtóműolaj -hőfokjeladó jel kicsi  
P0713=Hajtóműolaj-hőfokjeladó jel nagy  
P0714=Hajtóműolaj-hőfokjeladó véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0715=Turbina, bemenőfordulatszám-jeladó funkció-rendellenesség  
P0716=Turbina, bemenőfordulatszám-jeladó „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0717=Turbina, bemenőfordulatszám-jeladó nincs jel  
P0718=Turbina, bemenőfordulatszám-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0719=Hidrodinamikus nyomatékvaltó/fékáramkör B jel kicsi  
P0720=Kihajtás, fordulatszám-jeladó funkció-rendellenesség  
P0721=Kihajtás, fordulatszám-jeladó „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0722=Kihajtás, fordulatszám-jeladó nincs jel  
P0723=Kihajtás, fordulatszám-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0724=Hidrodinamikus nyomatékvaltó/fékáramkör B jel nagy  
P0725=Motor, fordulatszám-jeladó funkció-rendellenesség  
P0726=Motor, fordulatszám-jeladó „kell” értéktartományon kívüli érték  
P0727=Motor, fordulatszám-jeladó nincs jel  
P0728=Motor, fordulatszám-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0730=Attétel helytelen  
P0731=Attétel 1. fokozat nem megfelelő  
P0732=Attétel 2. fokozat nem megfelelő  
P0733=Attétel 3. fokozat nem megfelelő  
P0734=Attétel 4. fokozat nem megfelelő  
P0735=Attétel 5. fokozat nem megfelelő  
P0736=Attétel R. fokozat nem megfelelő  
P0740=Hidrodinamikus nyomatékvaltó tengelykapcsoló funkció-rendellenesség  
P0741=Hidrodinamikus nyomatékvaltó tengelykapcsoló nyitva maradt  
P0742=Hidrodinamikus nyomatékvaltó tengelykapcsoló zárva maradt  
P0743=Hidrodinamikus nyomatékvaltó tengelykapcsoló elektromos zavar  
P0744=Hidrodinamikus nyomatékvaltó tengelykapcsoló véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0745=Nyomásszabályzó mágnesszelep funkció-rendellenesség  
P0746=Nyomásszabályzó mágnesszelep nyitva maradt  
P0747=Nyomásszabályzó mágnesszelep zárva maradt  
P0748=Nyomásszabályzó mágnesszelep elektromos zavar  
P0749=Nyomásszabályzó mágnesszelep véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0750=Mágnesszelep-kapcsoló A funkció-rendellenesség  
P0751=Mágnesszelep-kapcsoló A nyitva maradt  
P0752=Mágnesszelep-kapcsoló A zárva maradt  
P0753=Mágnesszelep-kapcsoló A elektromos zavar  
P0754=Mágnesszelep-kapcsoló A véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0755=Mágnesszelep-kapcsoló B funkció-rendellenesség  
P0756=Mágnesszelep-kapcsoló B nyitva maradt  
P0757=Mágnesszelep-kapcsoló B zárva maradt  
P0758=Mágnesszelep-kapcsoló B elektromos zavar  
P0759=Mágnesszelep-kapcsoló B véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0760=Mágnesszelep-kapcsoló C funkció-rendellenesség  
P0761=Mágnesszelep-kapcsoló C nyitva maradt  
P0762=Mágnesszelep-kapcsoló C zárva maradt

P0763=Mágnesszelep-kapcsoló C elektromos zavar  
P0764=Mágnesszelep-kapcsoló C véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0765=Mágnesszelep-kapcsoló D funkció-rendellenesség  
P0766=Mágnesszelep-kapcsoló D nyitva maradt  
P0767=Mágnesszelep-kapcsoló D zárva maradt  
P0768=Mágnesszelep-kapcsoló D elektromos zavar  
P0769=Mágnesszelep-kapcsoló D véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0770=Mágnesszelep-kapcsoló E funkció-rendellenesség  
P0771=Mágnesszelep-kapcsoló E nyitva maradt  
P0772=Mágnesszelep-kapcsoló E zárva maradt  
P0773=Mágnesszelep-kapcsoló E elektromos zavar  
P0774=Mágnesszelep-kapcsoló E véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0780=Menüválasztó-fokozat funkció-rendellenesség  
P0781=Menüválasztó-fokozat 1 -2 funkció-rendellenesség  
P0782=Menüválasztó-fokozat 2-3 funkció-rendellenesség  
P0783=Menüválasztó-fokozat 3-4 funkció-rendellenesség  
P0784=Menüválasztó-fokozat 4-5 funkció-rendellenesség  
P0785=Kapcsolás/helyzet-mágnesszelep funkció-rendellenesség  
P0786=Kapcsolás/helyzet-mágnesszelep „kell”értéktartományon kívüli érték  
P0787=Kapcsolás/helyzet-mágnesszelep jel kicsi  
P0788=Kapcsolás/helyzet-mágnesszelep jel nagy  
P0789=Kapcsolás/helyzet-mágnesszelep véletlenszerűen jelentkező hiba  
P0790=Normál/sport programválasztó-kapcsoló funkció-rendellenesség